

B·r·i·s·a  
T·A·B·L·E·T

PRIMUX<sup>®</sup>  
TECH



## MANUAL DE USUARIO

[www.primux.es](http://www.primux.es)

Español / English

más información visite la [www.primux.es](http://www.primux.es)

<b>Contenidos</b> .....	0
<b>Consejos de uso</b> .....	30
<b>1. Apariencia</b> .....	3
<b>2. Botón de encendido</b> .....	3
<b>3. Pantalla táctil</b> .....	4
<b>4. Adaptador</b> .....	4
<b>5. Tarjeta TF</b> .....	5
<b>6. Comenzar</b> .....	5
<b>Cargar la batería</b> .....	5
<b>Manejo de la batería</b> .....	33
<b>Comenzar</b> .....	34
<b>Ajustes de red Wi-Fi</b> .....	34
<b>7. Escritorio</b> .....	8
<b>8. Bloqueo de pantalla</b> .....	9
<b>9. Programas</b> .....	10
<b>10. Escritorio y funciones del menú</b> .....	12
<b>11. Administrador de programas</b> .....	12
<b>Instalar programas</b> .....	40
<b>Descargar aplicaciones directamente de internet</b> .....	40
<b>Desinstalar una aplicación</b> .....	41
<b>12. Grabadora</b> .....	14
<b>13. Reloj</b> .....	15
<b>Alarma</b> .....	42
<b>14. Descargas</b> .....	16
<b>15. Navegador</b> .....	16
<b>16. Calendario</b> .....	17
<b>Nuevo evento</b> .....	45
<b>17. Cámara</b> .....	17
<b>18. Calculadora</b> .....	18
<b>19. Correo electrónico</b> .....	19
<b>20. Administrador de archivos</b> .....	21
<b>Copiar archivos entre el ordenador y el dispositivo</b> .....	21
<b>Eliminar archivos</b> .....	21
<b>21. Música</b> .....	22
<b>22. Vídeos</b> .....	23
<b>23. Galería de imágenes</b> .....	23
<b>24. Mapas</b> .....	24
<b>25. Búsqueda local</b> .....	24
<b>26. Google Play</b> .....	25
<b>27. Ajustes</b> .....	25
<b>Apéndice: accesorios opcionales y modelos</b> .....	28

## Consejos de uso

Cuando utilice el dispositivo, por favor tenga en cuenta los siguientes consejos

básicos de seguridad. Estas advertencias reducirán los incendios, las descargas eléctricas y los riesgos de lesión:


- No deje que el producto se humedezca bajo la lluvia.
- Por favor mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa y los objetos de calor.
- Proteja el cable de alimentación. Cuando se conecte el cable de alimentación, no deje que se pise o se coloquen objetos encima. Preste atención a la protección de los equipos de conexión.
- Utilice el adaptador de corriente original para cargar su dispositivo; cualquier otro podría dañarlo.
- No desmonte el equipo ni intente repararlo usted mismo.

### **Limpieza del dispositivo**

- Toque la pantalla con cuidado. Para limpiar las huellas o el polvo en la pantalla, es mejor usar un paño suave para instrumentos como la cámara. No usar algodón para limpiar el polvo.

## 1. Apariencia

---



## 2. Botón de encendido

---

**Encender:** mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.

**Apagado :** mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos →seleccione apagar.

**Bloqueo/desbloqueo de pantalla :** pulse el botón de encendido para bloquear o desbloquear la pantalla.

**Apagado forzoso:** Si el dispositivo no responde, mantenga pulsado el botón de encendido durante 6 segundos para apagarlo.

**Advertencia:** Sólo en casos excepcionales y en emergencias, el apagado del dispositivo debe realizarse con normalidad de acuerdo con las instrucciones previas.

**Botón de reset:** Al pulsar el botón de reset, el dispositivo se apagará. Para volver a utilizarlo, sólo tendrá que encenderlo de nuevo.

## 3. Pantalla táctil

---

Lea las siguientes instrucciones para un buen manejo de la pantalla táctil:

**Pulsar:** Pulse en cualquier icono de la pantalla.

**Pulsar y mantener:** Mueva cualquier icono por la pantalla.

**Pulsar y mover:** Mueva un icono por diferentes pantallas.

★ Para proteger la pantalla, no coloque ningún objeto encima del dispositivo.

## 4. Adaptador

---

Antes de utilizar un dispositivo USB, conecte el cable a su ordenador.



Cable USB

## Disco duro

Conecte su disco duro con su cable OGT.

☆ No inserte su disco duro con frecuencia o se dañará.

## 5. Tarjeta TF

---

☆ *El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria de hasta 32 GB.*

Inserte la tarjeta en el lector; presione con los dedos para introducirla correctamente; la pantalla mostrará un cuadro que indica que se está leyendo la tarjeta SD; cuando esté lista para usarse, el cuadro desaparecerá.

### Retirar tarjeta TF

Cierre todos los programas o documentos abiertos de la tarjeta. Pulse



→ Tarjeta de memoria y memoria del dispositivo → Retirar tarjeta.

Presione con los dedos para expulsarla correctamente.

☆ *No inserte/retire la tarjeta de memoria de forma reiterada; en caso contrario, esta podría verse dañada.*

☆ *Por favor, utilice tarjetas cualificadas para evitar incompatibilidades con el dispositivo.*

## 6. Comenzar

---

### Carga de la batería

Conecte un extremo del cargador a la toma de corriente y el otro a la ranura correspondiente del dispositivo.

Durante la carga, el símbolo de la batería será ; cuando la carga se haya completado, el icono cambiará a .

☆ *Puede usar también un cable USB para cargar el dispositivo.*

☆ *Puede utilizar el dispositivo mientras lo carga; sin embargo, extenderá el tiempo de carga.*

## Manejo de la batería

La batería no está cargada totalmente cuando se abre por primera vez. Le recomendamos que cargue completamente la batería durante al menos 4 horas antes de utilizar su dispositivo.

La duración de la batería depende del número de veces que se haya cargado y descargado. Sin embargo, puede seguir los siguientes consejos para una mayor duración:

- Usar el dispositivo al menos una vez por semana.
- Cargar totalmente y de forma regular.
- No dejar la batería sin carga durante mucho tiempo.
- Mantener siempre lejos del calor el dispositivo y la batería.



## Encender el dispositivo

Pulse el botón de encendido durante al menos 5 segundos.

## Configuración de una red Wi-Fi

Configure una red Wi-Fi en su dispositivo antes de comenzar a usarlo, ya que muchos de los programas que incluye están destinados a uso *online*.




1. Pulse el botón , → Ajustes → Conexiones inalámbricas y redes.
2. Seleccione primero **activar Wi-Fi** y elija la red a la que desea conectarse por medio de **Ajustes Wi-Fi**. Si se muestra  en una de las redes Wi-Fi, tendrá que introducir la contraseña correspondiente a la red que elija.
3. Seleccione su red Wi-Fi → Introduzca la clave si es necesario → haga clic en el enlace que aparece.
4. Seleccione el botón de Inicio (HOME) para volver al escritorio.
5. Si su red inalámbrica no aparece, seleccione agregar red Wi-Fi y cubra la información necesaria para configurarla.

## Herramientas 3G

1. El dispositivo solo es compatible con dispositivos USB 3G externos.. La



lista de redes 3G compatibles se puede consultar en **Conexiones inalámbricas y redes** → **Más** → **3G support**.





2. Después de instalar la tarjeta SIM en la clavija 3G, instale el NIC 3G a través de un cable USB y conéctelo al dispositivo.



3. Después de conectarse a una red 3G NIC, pulse **Conexiones inalámbricas y redes** → **Más** → **Red móvil** para realizar los ajustes necesarios.


4. Encienda la red móvil y seleccione **Permitir el flujo de datos** → seleccione un punto **APN**, **Menú**: crear nuevo punto de acceso APN para internet.

Conéctese a una red 3G después de configurarla; aparecerá el símbolo  en la pantalla después de haberse conectado a una red 3G.

Si el símbolo aparece en gris, se estará escaneando; el símbolo azul indica que la red 3G está conectada, y el símbolo  indica que se están transmitiendo datos.



## 7. Escritorio



1. Aplicaciones
2. Visión rápida del navegador
3. Volver al ultimo interfaz
4. Volver al escritorio desde una aplicación
5. Seleccionar una clave para las páginas que elijas
6. Conexión USB
7. Hora local
8. Estado de la batería

**A: Estado conexión tarjeta TF**

**B: Hora actual**

**C: Símbolo conexión 3G/Wi-Fi**


**D: Estado de la batería.**

- ☆ Haga clic en cualquier programa o aplicación para abrirla.
- ☆ Mantenga pulsado el icono y arrástrelo, muévelo a cualquier parte de la pantalla.


- ☆ Mantenga presionado el icono y arrástrelo a la papelera para eliminarlo del escritorio.



## 8. Bloqueo del dispositivo



Si lleva mucho tiempo sin usar su dispositivo o poco tiempo sin pulsar el botón de encendido, se activará el modo Reposo. Hay dos modos de hibernación: el primero es una hibernación prolongada, de forma que la pantalla del dispositivo

se apaga, y será necesario presionar el botón  para acceder a la pantalla en Reposo. Como en el ejemplo de la imagen superior, pulsando el botón rojo de desbloqueo, aparecerá un círculo en el centro. Después aparecerá una pequeña luz en la pantalla→ presione el botón de desbloqueo y moverlo hacia el círculo, por ejemplo punto B. Después de esto, la pantalla se desbloqueará.


## 9. Programas

---

	<b>Grabadora</b>	Graba sonidos externos
	<b>Reloj</b>	Muestra la hora y la configuración
	<b>Descargas</b>	Instale rápidamente las aplicaciones de
	<b>Navegador</b>	Conéctese a Internet a través del ordenador
	<b>Calendario</b>	Configuración de su calendario
	<b>Cámara</b>	Realice fotografías o vídeos
	<b>Calculadora</b>	Realice operaciones básicas
	<b>Correo electrónico</b>	Reciba y envíe correos
	<b>Administrador de archivos</b>	Visualice y gestione sus archivos

	<b>Música</b>	Reproduzca y administre archivos de audio
	<b>Vídeo</b>	Reproduzca y gestione sus vídeos
	<b>Galería</b>	Reproduzca y gestione sus imágenes
	<b>Mapas</b>	Compruebe su localización actual cuando esté conectado a internet
	<b>Búsqueda local</b>	Busque lugares de interés cercanos a su posición actual
	<b>Google Play</b>	Identifíquese para descargar aplicaciones, juegos,...
	<b>Buscar</b>	Busque en el dispositivo lo que necesite
	<b>Ajustes</b>	Configure los parámetros que considere necesarios

★ Mantenga pulsado para mover el icono de la aplicación.

★ Mantenga pulsado el icono y arrástrelo hacia  **Remove** para borrarlo del menú.


## 10. Funciones del menú

---

En el escritorio, pulse la tecla del Menú



que le mostrará la lista de opciones



y lleve a cabo la operación que desee.


## 11. Administrador de programas

---

### Instalación de programas

- ☆ Puede encontrar algunas aplicaciones Android muy interesantes. Sólo tiene que abrir el navegador y buscar “Aplicaciones Android” para saber cuáles están disponibles. Las aplicaciones Android que compra o descarga se pueden instalar en el dispositivo.

- ☆ Las aplicaciones Android que descargue se guardarán en





instalarlos con facilidad:


1. Copie el archivo **.apk** que quiere instalar en la tarjeta SD o en la memoria, o instale las aplicaciones en el dispositivo por medio del



software de terceros.

2. Haga clic en  o  y encuentre la carpeta, que incluye los archivos **.apk**

3. Elija un archivo **.apk** → instalar. Las aplicaciones se instalarán y el icono de la aplicación aparecerá en el interfaz de **Aplicaciones**.




4. Haga clic en el icono para ejecutar o finalizar la aplicación

### Descargar programas directamente desde la red



Puede descargar aplicaciones Android directamente e instalarlas en el dispositivo de forma rápida y conveniente.



1. Haga clic en  para buscar las aplicaciones Android en internet.
2. Introducir la dirección web, seleccione el enlace para descargar la aplicación.
3. Al terminar la instalación, mantenga pulsada la aplicación (se guarda en el historial de descargas). → Haga clic y seleccione abrir→ instalar.

### Conectar al PC y guardar archivos

1. Conectar la Tablet con el PC a través de un cable USB. Un extremo es el puerto USB OTG, y el otro, el puerto USB del PC.
2. Después de conectarlo, aparecerá en la pantalla la siguiente

imagen . Seleccione  y ejecute




## Desinstalar una aplicación





Puede desinstalar aplicaciones Android rápidamente.

1. Pulse la tecla de Menú → **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Administrar aplicaciones**.
2. Seleccione una aplicación → **Desinstalar**.
3. Pulse OK para desinstalar.

## 12. Grabadora

Haga clic en el icono de grabadora .  
Aparecerá la siguiente pantalla:



- Haga clic en  para empezar a grabar, seleccione  para detener la grabación, o pulse  para visualizar las notas de voz guardadas.
- Los archivos se nombrarán automáticamente de acuerdo al momento en que los haya grabado.
  - Seleccione la nota de voz que desea modificar y haga clic en  para realizar los ajustes que desee.

## 13. Reloj

---



Haga clic en el icono del reloj . Puede ver la fecha y hora actuales.

### Despertador

1. Se pueden instalar diferentes alarmas en el dispositivo.
2. Cuando aparezca el icono en la parte superior de la pantalla, significa que al menos tiene configurada una alarma.

### Añadir una nueva alarma



1. Haga clic en el icono .
2. Haga clic en el menú→ **añadir alarma**
3. Configure una nueva alarma
3. **Si no has configurado la repetición, la alarma no se repetirá y se borrará la información. La alarma sólo sonará una vez.**
4. Haga clic para empezar a usar su alarma.

### Detener el sonido de la alarma



1. Cuando llegue la hora a la que puso el despertador, aparecerá la pantalla del despertador en su dispositivo.
2. Si quiere que suene cada diez minutos, puede seleccionar en la pantalla para posponer la alarma de nuevo.
3. Haga clic en **Cancelar** para detener el despertador..
4. Inicie el despertador
5. La alarma que se ha configurado como despertador (y que se repetirá cada diez minutos), se cancelará de forma temporal, pero no estará eliminada.

6. En el interfaz del despertador, seleccione el icono si quiere empezar a usar la alarma,

7. Haga clic en el icono para restablecer.



### Editar alarma



1. Haga clic en el icono de reloj → **seleccione** .
2. Seleccione la alarma que quiera editar


### Borrar alarma



1. Haga clic en el icono  → seleccione .
2. Seleccione la alarma que desee eliminar y, a continuación, confirme.
3. Seleccione la alarma eliminada.


Seleccione  para volver al escritorio.

## 14. Descargas

1. Haga clic en el icono .
2. Visualice las aplicaciones descargadas recientemente en el ordenador; seleccione e instale.

## 15. Navegador

Puede conectarse a internet a través del navegador.  
Haga clic en el icono del navegador para acceder a internet:



- ①: Página anterior; seleccionar para visualizar; ②: Página actual; ③: Añadir web;  
④: Tecla de menú

## 16. Calendario

---



- ☆ Haga clic en el icono de calendario.
- ☆ La primera vez que use el calendario, tendrá que agregar una cuenta de correo electrónico. Rellene los campos de cuenta y contraseña. Seleccione **Siguiente**, y tras configurar su correo electrónico ya podrá usar el calendario.

### Nuevo evento


1. En la interfaz del calendario, seleccione en el día que desee **Nuevo evento** para crear uno nuevo.
  2. Seleccione tiempo de actividad y rellene con los detalles relevantes de la actividad en cada campo.
  3. Seleccione **Listo**.
- ☆ Días que aparecen en **gris** → no hay nada destacado en el día.

## 17. Cámara

---



- ☆ Seleccione el icono en las aplicaciones para



comenzar.




### Realizar fotografías



3. Haga clic en el icono para realizar una foto
4. Las imágenes se guardarán.






5. Haga clic en el botón para acceder a la galería de imágenes.
6. Haga clic en el icono de retroceder para volver a usar la cámara.

7. Haga clic en el icono  para realizar los ajustes de fotografía que desee.

8. Haga clic en el icono  para retroceder y cerrar la cámara.

### Grabadora de vídeo


1. Haga clic en el icono  para abrir el vídeo.

2. Haga clic en  para comenzar a grabar. Seleccione  para borrar el vídeo.

3. El vídeo se guardará.

4. Haga clic en  para acceder a los vídeos.

5. Haga clic en el icono  para volver a la cámara.


6. Haga clic en  para realizar los ajustes de vídeo que desee.

9. Haga clic en el icono  para retroceder y cerrar la cámara.

Nota: antes de usar la cámara inserte la tarjeta de memoria.

## 18. Calculadora

---

1. Seleccione el icono 
2. Pulse en los diferentes iconos para realizar las operaciones que desee.
3. Haga clic en Eliminar para borrar todas las pantallas.

## 19. Correo electrónico

---

- ☆ Admite cuentas POP3 y SMTP.

### Añadir una cuenta de correo electrónico

Puede agregar una o varias cuentas de correo electrónico a su dispositivo.



1. Haga clic en el icono
  2. En la interfaz de cuentas, haga clic en Siguiente.
  3. Seleccione Opciones de correo electrónico→ introduzca su correo electrónico.
  4. En las opciones de contraseña → introduzca su contraseña.
  5. Haga clic en OK.
- ☆ Configuración manual (opcional): los ajustes del servidor están establecidos de acuerdo a la configuración automática de su cuenta GMAIL . Si fuera necesario cambiar la configuración de los servicios, haga clic en los ajustes manuales y realice los cambios que sean oportunos.
1. Haga clic en Siguiente.
  2. Opcional: introduzca el nombre de la cuenta.
  3. Introduzca el nombre para enviar mensajes y haga clic en Aceptar.
- ☆ Después de realizar los ajustes necesarios, si no puede conectarse a su cuenta de correo electrónico, por favor póngase en contacto con sus proveedores de correo electrónico para confirmar su servidor de apoyo (POP) y su acuerdo de transmisión (SMTP).

### Bandeja de entrada



1. Haga clic en el icono
2. Si solo añade una cuenta de correo electrónico, se abrirá rápidamente. En caso contrario, la aplicación tardará unos pocos segundos más en abrirse.
3. Haga clic en la cuenta de correo electrónico que quiera abrir→ Seleccione **Bandeja de entrada**.

### Abrir el correo electrónico

1. En la Bandeja de entrada, haga clic en el email y ábralo.
2. Seleccione Abrir o Guardar si desea que se almacene en su tarjeta de memoria.
3. Para contestar, seleccione Responder o Responder a todos.
4. Seleccione Eliminar para borrar un email.

### Redactar un nuevo correo electrónico

1. Seleccione Redactar. Haga clic en *Para* y escriba la dirección de correo electrónico.
3. Si fuera necesario, haga clic para añadir asunto.
2. Una vez que haya terminado de escribir el correo electrónico, seleccione Enviar.

### Editar una cuenta de correo electrónico



1. Seleccione el icono
- 2 Elija "Configuración de Cuentas" en el Menú.

### Eliminar cuenta de correo electrónico

- ☆ Si borra los ajustes de la cuenta de correo electrónico predeterminada, se activará automáticamente el siguiente correo electrónico que aparezca en su lista.

### Establecer correo electrónico predeterminado


Es necesario establecer una cuenta de correo electrónico como predeterminada, de forma que si dispone de múltiples cuentas de correo electrónico, puede elegir cualquiera de ellas como tal.




1. Seleccione el icono de **Correo electrónico**
2. En el interfaz de **Bandeja de entrada** seleccione MENÚ → ajustes de correo electrónico.
3. Selecciona la cuenta predeterminada.

## 20. Administrador de archivos

---



- Seleccione el icono  para visualizar sus archivos (Almacenamiento interno de su Tablet PC, tarjeta SD, dispositivo de almacenamiento externo USB).

El administrador de archivos tiene las siguientes funciones:



Ajustes de almacenamiento interno



Tarjeta SD



Memoria USB (es necesario cable USB)




Volver a la última carpeta



Crear una nueva carpeta



Configuración de archivos





Imágenes

### **Copiar archivos entre el ordenador y el dispositivo**


Puede copiar archivos desde un dispositivo de almacenamiento externo a su ordenador. Si necesita copiar archivos desde su Tablet, antes será necesario traspasarlos a la tarjeta de memoria.

Puede usar el mismo método para copiar sus archivos en la tarjeta de memoria o dispositivo. Después de realizarlo, conecte su dispositivo de almacenamiento externo al ordenador. A continuación, comience a copiar los archivos en la carpeta que desee.



1. Seleccione  o  para encontrar los archivos en su dispositivo
2. Seleccione los archivos o carpetas que quiere copiar→ seleccione a

continuación "copiar".

3. Seleccione  para volver al almacenamiento interno del PC → seleccione la carpeta de la tarjeta→ seleccione "Pegar".

### Borrar archivos

Haga clic y mantenga pulsado el archivo o carpeta. Pulse Borrar y después Aceptar.

## 21. Música

☆ Compatible con formatos de audio: MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, ACC

### Reproducir música



1. Haga clic en el icono
2. De todos los álbumes/artistas/directorios/favoritos/listas de reproducción, seleccione lo que desee reproducir.

3. Seleccione "pista anterior"→ parar → siguiente canción



4. Mientras reproduce música, puede volver al escritorio presionando Volver o Inicio



- ☆ Haga clic en la imagen de la esquina superior derecha en el reproductor de música, en el interfaz que se muestra a continuación:




## 22. Vídeo

★ **Soporta:** AVI, WMV, RM, RMVB, 3GP, MKV, MP4, ASF, VOB, MPG, MOV hasta 1080P HD.

### Reproducir vídeos




1. Seleccione el icono  → haga clic en un grupo de vídeos.
2. Seleccione el vídeo que desea visualizar.
3. Haga clic en el vídeo.

4. Pulse la tecla de Volver para regresar a la interfaz de Vídeos




## 23. Galería de imágenes


*Soporta: JPEG, BMP, GIF, PNG*




1. Seleccione el icono  y entre en la galería.




4. Seleccione  para reproducir todas sus imágenes. Seleccione también el modo: normal, clásico, pasión, romántico, divertido...

5. Seleccione  para elegir el color de sus imágenes.

6. Seleccione  para elegir el tiempo de duración de presentación de sus imágenes.

7. Seleccione  para cambiar el nombre de la imagen.


### Borrar imágenes


1.  Selección múltiple
2.  Eliminar
3.  Ajustes de fondo de escritorio




## 24. Mapas

- ☆ Para utilizar esta aplicación debe estar conectado a internet.




- ☆ Después de conectarse a la red, seleccione el icono . Así se abrirán el mapa y su localización automáticamente.



## 25. Búsqueda local

Similar a la función de Mapas.






## 26. Google Play

- Abra Google Play para descargar aplicaciones.
- Cuando abra por primera vez Google Play, tendrá que registrarse introduciendo los datos de su cuenta GMAIL (si no dispone de una cuenta de correo electrónico de GMAIL, puede solicitarla en <http://gmail.google.com>).



## 27. Ajustes

<b>Redes inalámbricas</b>	Wi-Fi	Abrir Wi-Fi
	Ajustes de Wi-Fi	Configuración y gestión de puntos de acceso de conexión inalámbrica.
	Modo vuelo	Inhabilitar toda conexión inalámbrica.
	Configuración de redes 3G	Configuración de red 3G
<b>Red Ethernet</b>		Configuración de red Ethernet.
<b>Seleccionar ajustes</b>		Seleccionar ADSL como red, introducir nombre de usuario y contraseña para usar esa red.
<b>USB</b>	Memoria USB	Configuración de su dispositivo USB para aprovechar el máximo de memoria disponible.
	ADB	Configure su USB para ADB
<b>Sonido</b>	Modo silencio	Excepto las aplicaciones multimedia y la alarma, todos los sonidos se pueden silenciar.
	Volumen	Ajustar el volumen de elementos multimedia, despertador. Haga clic y deslice la barra hacia la izquierda o hacia la derecha y seleccione Aceptar. 
	Tonos de notificación	Seleccione los tonos que desee para cada una de las funciones del dispositivo.
	Selección sonora	Reproducir sonidos cuando se realiza una selección de pantalla.
	Bloqueo de pantalla	Reproducir sonidos al bloquear y desbloquear la pantalla.

<b>Pantalla</b>	Brillo	Haga clic y deslice hacia la izquierda o derecha para ajustar el brillo de la pantalla y confirme con Aceptar 
	Pantalla giratoria	Cuando gire el dispositivo, la pantalla se ajustará a la dirección en la que esté colocado, sea vertical u horizontal.
	Reposo	Ajustar el estado de reposo del dispositivo.
	Tiempo de espera de pantalla	Ajustar el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente.
<b>Seguridad</b>	Ajustes de bloqueo de pantalla	Use el icono .PIN o una contraseña para bloquear el dispositivo.
	Visualizar contraseñas	Puede visualizar sus contraseñas una vez que las haya introducido.
	Seleccionar un administrador del dispositivo	Añadir o seleccionar un administrador del dispositivo.
	Utilizar certificado de seguridad	Permite utilizar certificados de seguridad con programas y aplicaciones.
	Instalar desde tarjeta TF	Instalar criptográfico. Certificado desde tarjeta TF
	Ajustes de contraseña	Modificar o revisar los certificados de contraseña almacenados.
	Eliminar	Borrar toda la información sobre almacenamiento de certificados y restablecer contraseñas.
<b>Aplicaciones</b>	Orígenes desconocidos	Permitir la instalación de aplicaciones distintas a Google Play.
	Administración de aplicaciones	Administrar y eliminar aplicaciones instaladas.
	Servicios en ejecución	Ver y controlar los servicios en ejecución.
	Desarrollo	Establecer opciones de desarrollo de aplicaciones.
<b>Privacy</b>	Restablecer datos de fábrica	Haga clic en eliminar todos los datos del dispositivo. Haga clic en reiniciar el dispositivo, o seleccione  para cancelar y volver a la pantalla de inicio. <b>¡Advertencia!</b> A continuación se borrarán los siguientes datos: ~ Cuentas de Google ~ Ajustes del sistema y los datos de las aplicaciones

		~ Descargar aplicaciones Los siguientes datos <b>no</b> se borrarán: ~ El software del sistema y su aplicación. ~ Los documentos almacenados en la tarjeta SD, tales como música y fotos.
<b>Almacenamiento</b>	Capacidad total, capacidad disponible	Aparecerá cuando inserte su tarjeta TF.
	Desinstalar tarjeta TF	Cuando introduzca la tarjeta TF, puede seleccionar desinstalar la tarjeta TF o instalar.
	Formatear tarjeta TF	Formatear (borrar) tarjeta TF
<b>Idioma y teclado</b>	Seleccionar un idioma	De acuerdo con su ubicación, puede elegir el idioma que corresponda.
	Teclado Android	Configuración del teclado en pantalla, i.
	Diccionario del usuario	Los usuarios pueden agregar palabras al diccionario de usuario.
<b>Fecha y hora</b>	<b>Configurar fecha</b>	Configurar fecha
	Seleccionar la zona horaria	Seleccionar la zona horaria
	Configurar hora	Configurar hora
	Formato 24 horas	Puede elegir usar el formato de 12 o 24 horas
	Elegir el formato fecha	Puede elegir el formato de presentación de la fecha
<b>Sobre el equipo</b>		Comprobar el estado de los mensajes, el uso de energía, información legal, modelo, versión Android, versión del KERNEL y el número de serie/versión.

### Apéndice: accesorios opcionales y modelo

Accesorio	Modelo	
Módem 3G	TD-SCDMA	
	WCDMA	E230, E176G, E160E, E182G, E1782, E1750
		ZTE MF633BP-1, MF633, MF637U.
	EVDO	E150, EC1231, EC122, EC156 EC1270,
		ZTE AC580, ZTE AC2736, AC2746.

# ENGLISH

<b>Contents</b> .....	29
<b>Tips</b> .....	30
<b>1. Appearance</b> .....	31
<b>2. Power switch usage</b> .....	32
<b>3. Touch screen</b> .....	32
<b>4. Adapter cable</b> .....	32
<b>5. TF card usage</b> .....	33
<b>6. Getting started</b> .....	33
<b>Charging the device</b> .....	33
<b>Battery management</b> .....	34
<b>Start-up</b> .....	34
<b>Wi-Fi network settings</b> .....	34
<b>7. Desktop</b> .....	36
<b>8. Locking desktop</b> .....	37
<b>9. Programs</b> .....	39
<b>10. Desktop menu function</b> .....	40
<b>11. Program Manager</b> .....	40
<b>Installing programs</b> .....	40
<b>Downloading applications from Internet directly</b> .....	40
<b>Uninstalling the application</b> .....	41
<b>12. Sound recorder</b> .....	42
<b>13. Clock</b> .....	42
<b>14. Downloads</b> .....	43
<b>15. Browser</b> .....	44
<b>16. Calendar</b> .....	45
<b>17. Camera</b> .....	45
<b>18. Calculator</b> .....	46
<b>19. E-mail</b> .....	46
<b>20. File Manager</b> .....	48
<b>Copying files between PC and the device</b> .....	49
<b>Deleting files</b> .....	49
<b>21. My music</b> .....	50
<b>22. My video</b> .....	50
<b>23. Gallery</b> .....	51
<b>24. Maps</b> .....	51
<b>25. Local search</b> .....	52
<b>26. E-market</b> .....	52
<b>27. Settings</b> .....	53
<b>Appendix: Optional accessory and model</b> .....	55

### **Tips**

When you use this device, please follow the safety notice below to prevent fire, electric shock and injury.


- Keep the device away from rain and moisture.
- Keep the device away from direct sunlight and heat source.
- Protect the power cord. When connect the power cord, do not step onto it or place any object on it, which may cause extrusion. Protect the connector of the power cord connected devices specially.
- Please use the original power adapter for charging. Nonconforming chargers may cause harms.
- Do not disassemble the shell or repair it without authorization.

### **Cleaning**

Handle the screen gently. To clear the fingerprints or dust on the screen, use soft cloth dedicated for camera lens instead of gauze.

## 1. Appearance

---





## 2. Power switch usage

---

**Turning on:** Press and hold the power switch for five seconds

**Turning off:** Press and hold the power switch for five seconds – Tap Turn Off – Tap OK

**Screen locking/unlocking:** Press the power switch to lock/unlock the screen.

**Force shut-down:** If the device doesn't have response, press the Reset key to restart the device.

**Note:** Do not force shut down the device unless necessary. Under normal condition, please follow the normal procedure to turn off the device.

**Reset key:** Press the Reset key to restart the device.

## 3. Touch screen

---

The operation of touch screen is fast, easy and convenient.

The User Instructions guide you to operate the touch screen as follows:

**Tap:** Tap to select an icon or option.

**Tap and hold:** Tap and hold an icon to drag it to the desktop.

**Drag and drop:** Drag and drop on the desktop to switch among different interfaces.

☆ *To avoid scratching or breaking the screen, do not put any object on it.*

## 4. Adapter cable

---

To use USB storage device, it is required to connect the adapter cable and then connect to PC.



USB cable

### USB flash drive

Connect one end of the OTG cable to the flash drive and the other end to the USB OTG interface of the device. You can use the flash drive when it is ready.

☆ *Do not insert/remove the USB flash drive frequently, or else it may*

damage the flash drive.


## 5. TF card usage

---

★ *The device supports memory card up to 32GB.*

Insert the memory card into the slot, press with fingers to clamp it; the screen will show **Preparing SD card**, and the TF card is ready for use when the characters disappear. You can operate when the card is ready.

### Removing TF card

Close all programs or files opened from the memory card. Tap  → TF card and device memory → Remove TF card. Press the card and it will eject.

★ *Do not insert/remove the memory card repeatedly, or else it may damage the card.*



★ *Please use qualified memory card to avoid incompatibility.*

## 6. Getting started

---

### Charging the device

Connect one end of the power adapter to the socket and the other end to the power jack to charge the device.

During charging, the battery symbol is ; after charged, the battery symbol turns into .

★ *You can use USB cable to charge the device.*

★ *You can use the device while charging; however, it will extend the charging time.*

### Battery management

The battery electricity isn't full when it is packed. It is recommended to charge at least four hours before using the device.

The charging time and discharging time of the battery are limited. However, you can try the following measures to extend the life of the battery.

- Use the device at least once every week.
- Charge the battery regularly.
- Do not keep the battery too low for long time.

- Always keep the device and battery away from heat source.

## Start-up

Press and hold the power switch for five seconds.

## Wi-Fi network settings

Since many functions require Wi-Fi connection, please configure the Wi-Fi network before operation.





1. Click  → **Wireless and network**.

2. Select to turn on Wi-Fi.

The device will automatically scan and list all available Wi-Fi networks. If

the Wi-Fi connection has  icon, you need to enter the valid password.

3. Tap a Wi-Fi connection → if password is required, please enter the valid password → tap Connect, and the  icon appears on the desktop after connecting to Wi-Fi network.

4. Tap  to return to the desktop.


★ If you set to hide Wi-Fi, it won't be scanned automatically. Please tap Add Wi-Fi Network, and then enter corresponding information to add the Wi-Fi.

## 3G network settings

1. To connect to 3G network, please select the 3G Doogle that the device supports. The device only supports external USB 3G Doogles. The 3G



support list can be found in  → **Wireless and network** → **More** → **3G support**.



2. After installing the SIM card into the 3G NIC, install the 3G NIC to the USB OTG cable and then connect to the device;




3. After connecting to the 3G NIC, tap **Settings** → **Wireless and network** → **More** → **Mobile network** to perform 3G Internet access settings.


4. Turn on the mobile network and select **Enabled data flow** → **Data roaming**, then select **APN**, enter and select **Menu key**: create new APN for Internet access. For China Unicom 3G Internet access, please set as follows:

**Name:** 3GWAP / **APN:** 3gnet / **Proxy:** Not set / **Port:** 80 / **Username:** Not set / **Password:** Not set / **Server:** Not set / **MMSC:** Not set / **MMC proxy:** Not set / **MMC port:** Not set / **MCC:** 460 / **MNC:** 01 / **Authentication type:** Not set / **APN type:** Not set / **APN type:** Not set

Connect to 3G network after setting; the  symbol appears on the screen after connecting to 3G network.

If the symbol is grey, it is scanning the network; blue symbol indicates that the network is connected, and the  symbol indicates data transmitting.

## 7. Desktop



①: Tap to view all applications

②: Voice search shortcut

③: Browser shortcut

④: Return to current operation

⑤: Return to desktop directly from the program interface

⑥: Multipage task selection key

⑦: Menu function shortcut

⑧: USB connection symbol

A: TF card connection status

B: Current time

C: 3G/WIFI connection signal symbol

D: Battery status

★ Tap any application icon to run it.

★ Tap and hold the icon to drag and drop to other position on the screen.


★ Tap and hold the icon to drag and drop to the desktop.



to delete from

## 8. Locking desktop

---












If the PC won't be used for a long time, or the power switch is tapped, the device enters standby state. The standby has two states. One is deep-sleep standby, in which the screen is turned off; the other is light standby after pressing the power switch. The picture shows the default light standby state. Tap and hold the unlocking











switch, and the A, B symbols as shown in the picture appear; point A is the camera icon and point B is the unlocking icon. The system will prompt about the path of unlocking. The ripple at point B in the picture is the path of the prompt. Tap and drag the unlocking switch to point B to unlock the screen, tap and drag the unlocking switch to point A to activate the camera function.


## 9. Programs

---

	<b>Recorder</b>	Record external sound
	<b>Clock</b>	Display time and set the clock
	<b>Downloads</b>	Install the downloaded applications quickly
	<b>Browser</b>	Connect to Internet browser
	<b>Calendar</b>	Set the calendar of the event
	<b>Camera</b>	Take pictures
	<b>Calculator</b>	Do simple arithmetic
	<b>E-mail</b>	Send and receive e-mail with existing e-mail address
	<b>File Manager</b>	View and manage files and programs. Install Android applications and back up files in SD card.

	<b>My Music</b>	Play and manage music files
	<b>My Video</b>	Play and manage video files
	<b>Gallery</b>	Browse and manage picture files
	<b>Map</b>	Connect to the Internet and view current position in the map
	<b>Local Search</b>	Connect to the Internet and view the information of the facilities near current position
	<b>E-market</b>	Log in and download system application
	<b>Search</b>	Enter the desired data directly
	<b>Settings</b>	Perform personalized setting



★ Tap and hold the icon to drag and drop to other position on the screen.

★ Tap and hold the icon to drag and drop to  to delete from the desktop.



## 10. Desktop menu function

---

On desktop, tap the Menu key  to show the menu list  and perform the operation. At the same time, set common programs on desktop by tapping and holding the program icon to move to the desktop;

## 11. Program Manager

---


### Installing programs



★ *It is possible to download interesting and free Android applications. You just need to start the browser and search for "Android applications".*

You can install the purchased or downloaded Android applications quickly

through  File Manager.


1. Copy desired .apk files to SD card or USB storage device → insert the card into the device or connect USB flash drive to the device.

2. Tap the file manager icon .

3. Tap  or  and find the folder that saves .apk files.
4. Select an .apk file → **Install**. After the application is installed, the icon will appear in the interface that shows all applications.
5. Tap to run the application directly, or tap OK to return to the File Manager interface.


### Downloading applications from Internet directly


You can download Android applications from the Internet directly, and install in the device quickly.

1. Click the  icon to connect to the Internet.
2. Enter the URL and tap the download link of desired application.
3. After downloading, tap and hold the downloaded files (in download log interface), → click Open → Install.

### Connecting to PC to save files

1. Connect the tablet PC to PC and the tablet PC can be used as mobile storage device; to connect to PC, connect one end of the USB cable to the USB OTG interface of the tablet PC and the other end to the USB interface of PC;

2. After connected, the tablet PC will prompt , click the icon and then select Turn on USB storage to transmit data between PC and tablet PC, as shown below:



### Uninstalling the application

You can uninstall the Android application quickly.

4. Tap Menu key → **Settings** → **Application** → **Manage applications**.
5. Tap an application → **Uninstall**.
6. Tap OK to uninstall.





## 12. Sound recorder



Click the sound recorder icon

The following interface appears



Tap  to start recording, tap  to stop the recording, tap  to view the recording files, which will be named by time; select a recording file to play; tap  to perform sound recording setting according to the prompt.




## 13. Clock



Tap the clock icon to view current date and time.

### Alarm clock

You can set several alarm clocks at the same time.

☆ When the icon  appears in the upper status bar of the screen, at least one alarm clock is activated.

### Adding alarm clock



1. Tap the clock icon
2. Press the Menu key → Add alarm clock.
3. Set the alarm clock accordingly.
- ★ *If you don't select Repeat, the alarm clock will be deleted automatically after the alarm time.*
4. Tap Enable alarm clock.
5. Tap OK.

#### Turning off alarm prompt



When the alarm time is out, a window with the name of alarm clock will pop up.

If you want to repeat the alarm clock in 10 minutes, tap Snooze.

Tap Cancel to stop the prompt.

#### Enabling alarm clock

If you select Repeat in the settings, the alarm clock will be deactivated temporarily, but won't be deleted.

1. In the alarm clock interface, tap the  icon after desired alarm clock.
2. Tap  to re-activate the alarm clock.

#### Editing alarm clock



1. Tap the clock icon, → tap
2. Tap a desired alarm clock → edit.

#### Deleting alarm clock



1. Tap the clock icon, → tap
2. Tap desired alarm clock and enter.
3. Tap Delete.



Tap to return to the desktop.

## 4. Downloads

---




3. Tap the download icon


4. View currently downloaded applications in PC, select and install.

## 15. Browser

You can connect to the Internet through the browser.



Tap the browser icon on desktop to access the Internet:



①: Previous web; select to view; ②: Current web; ③: Add web; ④: Menu key

## 16. Calendar

---



Tap the calendar icon

When the calendar is used for the first time, you need to add an Exchange account. Enter the e-mail address and password of the account, tap Next and follow the prompt to finish the account setting, and then the calendar is available.

### New event

1. In the Calendar interface, tap the date you want to create an event.
  2. Select the time → enter the details in each field.
  3. Tap OK.
  4. Tap the Menu key to select desired calendar interface.
- ☆ *The dates displayed in grey have events.*




## 17. Camera

---





Tap the camera icon to turn on the camera and the interface









appears.


### Taking pictures



1. In the camera interface, tap the shutter button to take pictures.
2. The pictures will be saved automatically.
3. Tap the thumbnail  of the picture to view the original in Gallery.
4. Press the Back key to return to the camera.
5. Tap the icon  to perform camera setting.

## Recording video


1. Tap  to switch to the video mode, in which you can record video.
2. Tap  to start recording, and tap  to stop recording.
3. The video files will be saved automatically.
4. Tap the video thumbnail  to play the video.
5. Press the Back key to return to the camera.
6. Tap  to switch to camera interface.
7. Press the  key to perform settings for video recording.

Note: You can tap  to switch between front camera and rear camera to take pictures and record video.



## 18. Calculator

---

4. Tap the calculator icon .
5. Tap the figures and operators to calculate.
6. Tap Clear to delete one, or tap and hold Clear to clear all the results.



## 19. E-mail


---

★Support POP3 and SMTP accounts.

### Adding e-mail account

You can enter one or several desired e-mail addresses on the device.



1. Tap the e-mail icon .
2. In Your account interface, tap Next.

3. In e-mail address option, enter your e-mail address.
  4. In password option, → enter your e-mail password.
  5. Tap OK.
  6. Manual setting (optional): The server fills the supplier (i.e. gmail.com) automatically according to your e-mail account. However, if you need to change the server setting, click Manual setting to make necessary change.
  7. Tap Next.
  8. Optional: Enter the account name.
  9. Enter the name of the message → Tap OK.
- ☆ *After setting, if you can't access a free e-mail account, please check with your e-mail service provider whether their server support POP and SMTP protocol.*

## Inbox



1. Tap the e-mail icon .
2. If you only set one e-mail account, it will be opened directly. If you have set several accounts the account list will be displayed.
3. Tap desired e-mail account → tap Inbox.

## Opening e-mail

1. In the Inbox interface, tap and open an e-mail.
2. For attachment, tap Open to start respective application, or tap Save to save the attachment to SD card.
3. To Reply, tap Reply or Reply to all.
  - a) Write the message you want to send.
  - b) Tap Send to send the e-mail immediately; tap Drafts to save but do not send the e-mail, or delete directly but do not save or send.
4. To delete the e-mail directly, tap Delete.

## Writing new e-mail

1. In Inbox interface, press the Menu key → **Write**.
2. Tap Send to, and then enter the address of the recipient.
3. Or if you want to send a cc or bcc, press the Menu key → Add cc and bcc, and enter the e-mail addresses of the recipients.
4. Enter desired subject in the title bar of the e-mail.
5. Tap Write option to enter your personal information.
6. If necessary, press the Menu key → tap Add attachment to add the attachment file.
7. After writing, press the Menu key → tap Send.


## Editing e-mail account



1. Tap the e-mail icon .



2. In the Inbox interface, press the Menu key → tap Account setting.
3. Set your e-mail account accordingly.

4. Tap  to return to the Inbox interface.

### Deleting e-mail account

★ *If you have several accounts and have deleted the default account, the next e-mail account in the list will be set to default automatically.*



1. Tap the e-mail icon.
2. In the Inbox interface, press the Menu key → tap Account.
3. Tap and hold the account you want to delete.
4. In the popup Account option window, tap Delete account.
5. Tap OK to confirm the operation.


### Setting default e-mail account

You should always have a default account. Therefore, if you have several e-mail accounts, you can set anyone to default.



1. Tap the e-mail icon.
2. In the Inbox interface, press the Menu key tap → Account setting.
3. Tap Default account to select it.

If you delete the default account, the next e-mail account in the list will be set to default automatically.



## 20. File Manager



Tap the file manager icon to view the files in all storage devices (*internal memory, SD card, USB storage*), and install Android applications to the device quickly.

The icons in the top of the screen have the following functions:



Internal memory



Your memory card



USB flash drive (needs adapter cable)



Back to previous folder



Create new folder



Set file content






Picture files

### Copying files between PC and the device

You can copy files between external storage device, internal memory and the PC through File Manager. To copy files to the device, it is required to copy to SD card or USB storage device first.

- ☆ *The folder of the internal memory is "LocalDisk", the memory card is "sdcard", and the USB storage device is "udisk".*
- ☆ *To copy files from SD card or USB storage to the device, you can copy the files to SD card or USB storage in the same way, then connect the storage device to PC and copy the files to your folder.*

1. Tap  or  to show the files in your storage device.
2. Tap and hold the desired file or folder and tap Copy.
3. Tap the  icon to return to the internal memory, tap the target folder and then tap Paste.


### Deleting files




Tap and hold the file or folder, tap Delete and then tap OK to delete.

## 21. My music


☆ The compatible audio formats are: MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, ACC

### Playing music



1. Tap My Music icon
2. Select desired music to play from the music/album/artist/playing list.
3. Tap Previous → Pause → Next icon  for operation.
4. To return to previous interface while playing music, tap  or  to return to the desktop.


Press the Menu key for music operation, as in the interface below:




## 22. My video

☆ AVI, WMV, RM, RMVB, 3GP, MKV, MP4, ASF, VOB, MPG, MOV up to 1080P HD-Definition

### Playing video









1. Tap My Video icon
2. Select desired video to play from the all/contents/my favorite/custom list.

3. Tap on the screen to adjust the video (including volume, pause/play, brightness, etc.)
4. Press the Back key or tap the  icon to return to My Video interface.




## 23. Gallery

★ *The compatible picture formats are: JPEG, BMP, GIF, PNG*



1. Tap the gallery icon  and then tap a picture group.
2. Tap a picture to browse.
3. Press the Back key to return to the picture group interface.
4. Tap the icon  to play the lantern slides. The lantern slide modes include common, classic, dynamic, sweet, warm and party.
5. Tap  to arrange the pictures by color
6. Tap  to arrange the pictures by time.
7. Tap  to arrange the pictures by name.


Enter a picture group, tap and hold a picture to enter multiple choices state, in which you can delete pictures and switch dynamic wallpaper


1.  -- Multiple choices
2.  -- Delete
3.  -- Dynamic wallpaper switch

## 24. Maps

★ *This function requires Internet connection.*




After connecting to the Internet, tap the map icon  to open your current position automatically; as shown below, you can search desired information;



## 25. Local search

★ *Similar to the map function, it can save a large number of environmental information*





## 26. E-market


Turn on E-market to query and download applications.

When E-market is run for the first time, the system will ask to log in with GMAIL account (if you don't have a GMAIL account, please apply at <http://gmail.google.com>).

After downloading, install the applications.

## 27. Settings

<b>Wireless and network</b>	<b>Wi-Fi</b>	Turn on Wi-Fi
	<b>Wi-Fi settings</b>	Set and manage wireless access point
	<b>Flight mode</b>	Turn off wireless connection
	<b>3G network settings</b>	Set 3G network
<b>Wired network</b>		Configure wired network
<b>Dial-up setting</b>		Access the Internet through ADSL dial-up. Enter the username and password to connect
<b>USB</b>	<b>Mass storage</b>	Configure USB to mass storage
	<b>ADB</b>	Configure USB to ADB
<b>Sound</b>	<b>Silent mode</b>	All sounds are disabled except media and alarm clock
	<b>Volume</b>	Adjust the volume of media, alarm clock and notification by tapping and dragging the slider  , and then tapping OK
	<b>Notification ringtone</b>	Select desired notification ringtone
	<b>Audible selection</b>	Play sound when making screen selection
	<b>Screen lock sounds</b>	Play sound when locking and unlocking the screen
<b>Display</b>	<b>Brightness</b>	Adjust the brightness of the screen by tapping and dragging the slider  , and then tapping OK
	<b>Auto-rotate screen</b>	Switch orientation automatically when rotating the device
	<b>Screen time-out</b>	Adjust the delay before the screen automatically turns off
	<b>System hibernate</b>	Adjust the delay before the system automatically hibernates
<b>Security</b>	<b>Set up screen lock</b>	Lock screen with a pattern, PIN, or password
	<b>Visible passwords</b>	Show password as you type
	<b>Select device administrators</b>	Add or remove device administrators
	<b>Use secure credentials</b>	Allow applications to access secure certifications and other credentials

	<b>Install from USB storage</b>	Install encrypted certificates from USB storage
	<b>Set password</b>	Set or change the credential storage password
	<b>Clear storage</b>	Clear credential storage of all contents and reset its password.
<b>Application</b>	<b>Unknown sources</b>	Allow installation of non-Market applications
	<b>Manage applications</b>	Manage and remove installed applications
	<b>Running services</b>	View and control currently running service
	<b>Development</b>	Set options for application development
<b>Privacy</b>	<b>Factory reset</b>	<p>Tap to clear all data in your device. Tap Reset to reset the device, or tap  to cancel and return to previous screen</p> <p><b>Warning!</b> This will erase all data from your device's internal storage, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Your Google account</li> <li>~ System and application data and settings</li> <li>~ Downloaded applications</li> </ul> <p>The following won't be erased:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Current system software and bundled applications</li> <li>~ TF files, such as music and photos</li> </ul>
<b>TF card and storage</b>	<b>Total space, available space</b>	Display when TF card is inserted
	<b>Unmount TF card</b>	Unmount TF card to safely remove it
	<b>Format TF card</b>	Format (erase) TF card
<b>Language and keypad</b>	<b>Select language</b>	Select corresponding language according to your location
	<b>Android keypad</b>	Screen keypad setting
	<b>User dictionary</b>	Add words to user dictionary
<b>Date and time</b>	<b>Set date</b>	Set the date
	<b>Select time zone</b>	Select time zone.
	<b>Set time</b>	Set the time
	<b>Use 24-hour format</b>	User 24-hour format or 12-hour format
	<b>Select date format</b>	Select date format
<b>About device</b>		View status, battery usage, legal information, model number, Android version, kernel version and build version

### Appendix: Optional accessory and model

Accessory	Model	
3G Wireless Modem	TD-SCDMA	
	WCDMA	huawei E230, E176G, E160E, E182G, E1782, E1750
		ZTE MF633BP-1, MF633, MF637U.
	EVDO	huawei E150, EC1231, EC122, EC156 EC1270,
		ZTE AC580, ZTE AC2736, AC2746.